CFR-104WA クイックマニュアル

リモコン操作方法

۲

DVR |D

-

sseo ◀ ...

. .

0 0 0 0

.

DVRC

G FANIC	Power	Not Support Not Support			
6 (6)	FUNK				
* (120) • (1972)	PANIC	緊急録画(最大解像度)			
	DVR ID	Not Support			
43	Z(+) ≤ >>)	Not Support			
► 200M	Z(-) KLOCK	キーロック			
4	▶1 IRIS+	Not support			
	<1 R S-	Not support			
	(q	録画データ検索			
	G	録画データコピー			
	PTZ	PTZ 操作画面表示			
		スクリーン分割切替			
		再生/一時停止			
	SEQ	画面シーケンス表示			
	FRZ	ライブフリーズ表示			
		メインメニュー/エスケープ			
		上下左右操作/エンター(決			
		定)			
	44	巻き戻し			
	*	 早送り			
	▼/	コマ戻し			
	•	コマ送り			
		チャンネル切り替え			

ログイン

- ライブ画面でマウスクリック若しくはリモコンのボタンを押 下するとログイン画面が開きます。
- 2. ユーザー名を選択し、パスワードを入力







 ● 集音マイク接続時、音声出力しているチャンネルを表します

 音声出力されていないチャンネルを表します

 ※集音マイクが接続されていない場合は、アイコンが表示されてい
 ても音声は出力されません。

 かメラ信号を受信していません

 かくう信号を受信していません

 が敏画停止状態

 イベント録画

 が常録画

 ぜーション検出

 センサー信号検出

4 分割画面の状態で、1 画面表示したいチャンネルの映像をダブル

クリックすると、そのチャンネルが1画面表示になります。



再度ダブルクリックすると分割画面に戻ります。



録画再生

 ライブ画面で、マウスカーソルを画面下部に移動させると、ツ ールボックスが表示されますので、「検索アイコン」を選択。

2021年07月09日(金	\odot						検索フィコン
13:28:41		\square	検索	OOKMARK	スキャン	PIP PLAY	快来アイコノ
	Q	•	() (##	EASY NET			

2. 日付→時間→分→秒を選択若しくは下部のタイムテーブルで

選択し、「再生▶」を選択



3. 再生中はリモコンか画面上の操作ボタンを使用して下さい。



- 🔲:1 画面表示
- 田 :4 分割表示
- 🗔 :ライブ画面 PIP 表示
- 【◀ :巻き戻し(選択する度に速度が変更します)
- : 一時停止
- ▶ : コマ送り再生
- ▶ :再生
- ▶ : 早送り(選択する度に速度が変更します)
- ▶ : コマ送り(選択する度に次のフレームに移動します)

録画データのコピー

- 1. USB メモリーを本機の USB ポートに接続
- 2. 録画再生画面で「コピーアイコン」を選択



 ①チャンネル選択→開始時間選択→終了時間選択→デバイス 選択→タイプ選択→TAG 指定(任意)→パスワード(任意)の順 で指定し、コピースタートを選択
 ※デバイスは通常 USB を選択して下さい。
 ※TAG は任意で変更可能です。指定がない場合は開始日時の数字に なります。

※タイプは通常*.dvr を選択して下さい。コピー時、USB メモリー 内に再生アプリの FilePlayer^{*1}が一緒に保存されますので、コピー データの再生にはそちら御利用下さい。

※パスワードは指定しなくてもコピー可能です。パスワードを入力 する際は、自己責任で行って下さい。パスワードを忘れた場合、再生 が出来なくなります。

※1 FilePlayer は Windows 専用です。



コピーデータの再生

コピーしたデータは、専用アプリの FilePlayer で再生します。 FilePlaye は録画データをコピーした際に一緒に USB メモリー内に 保存されます。

1. 録画データをコピーした USB メモリーを PC に接続



- 3. FilePlayer 起動後、①左上の「FILE SELECT」を選択し、②
 - フォルダを選択、③再生したいファイルを選択した後、④

「PLAY & CLOSE」を選択すると再生が始まります。

