

遠隔閲覧設定(IE)

本機はネットワーク接続することにより、離れたところからパソコンで操作することができます。1 台のレコーダーに対し、最大 32 台のパソコンから同時接続できます。Internet Explorer で接続する方法と、付属の CD-ROM のソフトウェア(RMS)で接続する方法の 2 通りの方法で操作が可能です。

推奨動作環境

対応 OS : Windows Vista、7、8

Windows 8 はデスクトップモードのみ対応
DirectX9.0 以上

ブラウザ: Internet Explorer Ver8、9、10、11

(32 ビット版)

対応機種: 上記の OS が稼動している PC/AT 互換機

CPU : Intel Core 2 Duo 2.0GHz 以上

RAM : 2GB 以上

VGA : ビデオメモリ 128MB 以上

DirectX と互換性のあるグラフィックカード

ディスプレイ : 1280 × 1024 (32 ビットカラー)

IBM PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Intel は、Intel Corporation の登録商標です。

その他の製品名および社名は、各社の商標または登録商標です。

※この取扱説明書では、Windows 7 の表示画像を使用しています。

Internet Explorer で接続する

インターネットオプションの設定

1 Internet Explorer の [ツール] から [インターネットオプション] を選択する

[インターネットオプション] 画面が表示されます。



2 [セキュリティ] タブをクリックする

[インターネットオプション] 画面が表示されます。




3 [このゾーンのセキュリティレベル] を [中高] または [中] に設定し [OK] をクリックする



ネットワーク接続のしかた

1 Internet Explorer のアドレスに接続用の URL を入力する



ローカル LAN で接続する場合は、http://の後に [設定] - [ネットワーク] で設定した、レコーダーの IP アドレスを入力してください。

《ご注意》

IP アドレスの後に“(コロン)”と Web サーバーポート番号を入力してください。

＜ポートを“60000”に設定した場合の入力例＞
http://192.168.0.100/

遠隔閲覧設定(IE)

2 [PC Web viewer]をクリックする



3 ブラウザの表示に従って、ActiveX をインストールする



インストール完了後、下記のログイン画面が表示されます。



4 クライアントポートとユーザー名とパスワードを入力して [OK] をクリックする

<初期値>

クライアントポート：50100

ユーザー名：admin(半角)

パスワード：00000

下記の接続画面が表示されます。



遠隔閲覧設定(RMS)

付属ソフトウェア(RMS)で接続する

ソフトウェア(RMS)のインストール

- 1 付属 CD-ROM の RMS フォルダの中にある **Setup.exe** をダブルクリックする

ウィザードの指示に従ってインストールしてください。インストールが成功すると、デスクトップ画面に下記のアイコンが表示されます。



ネットワーク接続のしかた

- 1 RMS アイコンをダブルクリックする
RMS ソフトが起動します。



- 2 [サイト] ボタンをクリックする
〈DVR リスト〉画面が表示されます。



- 3 [追加] ボタンをクリックする

- 4 DVR 名、IP アドレス、クライアントポート、ユーザー名、パスワードを入力する

接続情報

DVR名	
IP アドレス	
クライアントポート	
ユーザー名	
パスワード	

DVR 名：任意の名称で可。
IP アドレス：レコーダーのグローバルアドレスまたは DDNS を使用する場合は、DDNS のドメイン名を入力します。
クライアントポート：レコーダーに設定しているクライアントポートを入力します。(初期値 50100)
ユーザー名：レコーダーに設定しているユーザー名を入力します。(初期値 admin)
パスワード：レコーダーに設定しているパスワードを入力します。(初期値 00000)

- 5 [追加] ボタンをクリックする
〈DVR リスト〉画面に入力したレコーダーの DVR 名が表示されます。
※最大 16 台まで登録できます。

NO.	DVR名
1	FirstDVR

- 6 手順 5 で表示された DVR 名をクリックし、[接続ボタン] をクリックする
下記の接続画面が表示されます。

